

EXPOSURE LIGHTS Sirius11

基本操作・充電

充電する際は、USB-Cストームキャップ(背面の「EXPOSURE」ロゴ入りラバーキャップ)を開き、USB-C充電ポートにUSB-C充電ケーブルを奥まで確実に差し込んでください。

充電器を接続すると、背面ディスプレイに現在のバッテリー残量が表示されます。

充電中はLEDインジケーターが緑色に点滅し、充電が完了すると緑色に点灯します。

ライト点灯中に背面ボタンを1回押すと、「HIGH」「MEDIUM」「LOW」の各点灯モードを切り替えることができます。

※OMS設定によっては、「MEDIUM」モードが設定されていない場合があります。

背面LEDインジケーターの色により、現在の点灯モードを確認できます。

・緑:HIGH ・オレンジ:MEDIUM ・赤:LOW

点灯モードと点滅モードを切り替えるには、ライト点灯中に背面ボタンを約2秒間長押ししてください。

点滅モード中に背面ボタンを1回押すと、点灯モードへ戻ります。

※点滅モード時の明るさはOMS設定の影響を受けません。

ライトが2回点滅するまで背面ボタンを長押しすると消灯します。

ライト消灯中および充電中に背面ボタンを1回押すと、現在の充電状況を表示します。

背面LEDインジケーターの色および点灯状態により、バッテリー残量を確認できます。

バッテリー残量が10%未満になると、使用中の点灯モードにかかわらず、背面LEDインジケーターは赤色で点灯し続けます。

LED表示	バッテリー残量
緑点灯	85～100%
緑点滅	70～85%
オレンジ点灯	55～70%
オレンジ点滅	40～55%
赤点灯	25～40%
赤点滅	10～25%
赤色が1回点滅	0～10%

最適化モードセレクター (OMS)

最適化モードセレクター (OMS) では、1～3のモードから用途に応じた点灯時間を選択できます。各モードの設定内容については、下表をご参照ください。

ライト消灯中に背面ボタンを長押しすると、ライトが約1秒間点滅し、OMS設定モードに切り替わります。
そのままボタンを押し続けると、背面LEDインジケーターとライトが同時に点滅し、それぞれの点滅回数が設定モードを示します。
設定したいモードの点滅回数でボタンを離してください。

例：モード2を設定する場合は、2回目の点滅後にボタンを離します。

ボタンを離すと、選択したモード番号と同じ回数だけ背面LEDインジケーターが点滅し、設定が完了します。
設定したモードは本体メモリーに保存され、次回使用時も保持されます。

取り付け方法

本製品のハンドルバーマウントは、円形ハンドルバー専用です。
ゴムバンドをマウントに取り付け、ハンドルバーへ巻き付けて反対側のフックに固定してください。

SIRIUS 11				
1300 LUMENS				
	H	L	F	
1	1	3	12	- DayBright
2	2	6	24	- DayBright
3	12	24	130	- Flash