

EXPOSURE LIGHTS Zenith4 / Diablo15 / Joystick18

基本操作・充電

充電する際は、USB-Cストームキャップ(背面の「EXPOSURE」ロゴ入りラバーキャップ)を開き、USB-C充電ポートにUSB-C充電ケーブルを奥まで確実に差し込んでください。
充電器を接続すると、背面ディスプレイに現在のバッテリー残量が表示されます。
充電中はLEDインジケーターが緑色に点滅し、充電が完了すると緑色に点灯します。
ライト点灯中に背面ボタンを1回押すと、「HIGH」「MEDIUM」「LOW」の各点灯モードを切り替えることができます。
※OMS設定によっては、「MEDIUM」モードが設定されていない場合があります。
背面LEDインジケーターの色により、現在の点灯モードを確認できます。
・緑:HIGH・オレンジ:MEDIUM・赤:LOW
点灯モードと点滅モードを切り替えるには、ライト点灯中に背面ボタンを約2秒間長押ししてください。
点滅モード中に背面ボタンを1回押すと、点灯モードへ戻ります。
※点滅モード時の明るさはOMS設定の影響を受けません。
ライトが2回点滅するまで背面ボタンを長押しすると消灯します。
ライト消灯中および充電中に背面ボタンを1回押すと、現在の充電状況を表示します。
背面LEDインジケーターの色および点灯状態により、バッテリー残量を確認できます。
バッテリー残量が10%未満になると、使用中の点灯モードにかかわらず、背面LEDインジケーターは赤色で点灯し続けます。

LED表示	バッテリー残量
緑点灯	85～100%
緑点滅	70～85%
オレンジ点灯	55～70%
オレンジ点滅	40～55%
赤点灯	25～40%
赤点滅	10～25%
赤色が1回点滅	0～10%

最適化モードセクター(OMS)

最適化モードセクター(OMS)では、1～7のモードから用途に応じた点灯時間を選択できます。各モードの設定内容については、下表をご参照ください。
ライト消灯中に背面ボタンを長押しすると、ライトが約1秒間点滅し、OMS設定モードに切り替わります。
そのままボタンを押し続けると、背面LEDインジケーターとライトが同時に点滅し、それぞれの点滅回数が設定モードを示します。
設定したいモードの点滅回数でボタンを離してください。

例：モード4を設定する場合は、4回目の点滅後にボタンを離します。

ボタンを離すと、選択したモード番号と同じ回数だけ背面LEDインジケーターが点滅し、設定が完了します。
設定したモードは本体メモリーに保存され、次回使用時も保持されます。
モード7については、「TAPモードについて」をご参照ください。

TAPモードについて

TAPモードは、本体を軽く叩く(タップする)ことで、背面ボタンを操作せずに点灯モードを切り替えられる機能です。
TAPモードが有効な場合、ライト本体をタップすることで、「HIGH」「MEDIUM」「LOW」の各点灯モードを切り替えることができます。
TAPモードは、他のOMSモードを使用中でも有効です。

TAPモードの有効／無効設定

OMS設定時にモード7を選択すると、背面LEDインジケーターが7回点滅し、モード7が選択されたことを示します。
LED点滅終了後3秒以内に背面ボタンを任意の回数押すことで、TAPモードの感度を設定するとともに、TAPモードが有効になります。
モード7選択後、LED点滅終了から約2秒間何も操作しない場合は、背面LEDインジケーターが消灯し、TAPモードは無効になります。

背面ボタン押下回数	LED表示	TAP感度
1回	緑	高
2回	オレンジ	中
3回	赤	低

注意

TAPモードは、ヘルメットへ取り付けて使用する場合のみ有効にしてください。
ハンドルバーやその他のマウントへ取り付けて使用する場合は、誤作動防止のため無効にしてください。

取り付け方法

本製品には、3種類のマウントが付属しています。

ヘルメット用マウント

16mmボルト、20mmボルト、およびM5ボルトが各1本付属しています。
4mm六角レンチを使用して上下の部品を取り外してください。
下側プレートをヘルメット内側、上側マウントをヘルメット外側に配置し、付属のボルトで固定してください。
ボルトが5回転以上締め込めない場合は、ヘルメットの厚みに対してボルト長が不足しています。20mmボルトをご使用ください。
ボルトは締め付けすぎないようにご注意ください。

アクションカメラ用マウント

アクションカメラマウントに本製品を取り付けることができます。
本マウントは、出荷時にはヘルメットブラケットへボルトで固定されています。
4mm六角レンチでボルトを取り外してご使用ください。

ハンドルバー用マウント

円形ハンドルバー専用です。
ゴムバンドをマウントへ取り付け、ハンドルバーへ巻き付けて反対側のフックに固定してください。

ZENITH 4
2360 LUMENS